



Univerzální textilní sáček do vysavače

1. Vyjměte textilní sáček z plastového obalu a uvolněte samolepící kartón
- 2+3. Odstraňte krycí papír a nalepte kartón přesně na otvor zpět a nechte jeden den zaschnout
4. K vysypání obsahu otevřete textilní sáček pomocí zdrhovadlem
5. Při vysypávání uchopte sáček za oba cípy, nikoliv za papírový střed s otvorem
6. Po ukončení vyprázdnění uzavřete sáček zdrhovadlem
7. Prát v ruce při 40 °C

Univerzálné textilné vrečko do vysávača

1. Vyberte textilné vrečko z plastového obalu a uvoľnite samolepiace kartón
- 2 +3. Odstráňte krycí papír a nalepte kartón presne na otvor späť a nechty jeden deň zaschnúť
4. K vysypanie obsahu otvorte textilné vrečko pomocou zipsu
5. Pri vysypávaní uchopte sáčok za oba cípy, nie za papierový stred s otvorom
6. Po ukončení vyprázdnění zatvorte sáčok opäť zipsom
7. Prať v ruke pri 40 °C

AHC
BONN-PRAHA

Dovozce
AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672
197 00 PRAHA 9 - Kbely
Tel.: 286 854 392
E-mail: ahc@volny.cz
www.MojeNakupy.cz

