


VYTAHOVACÍ KLADKOVÝ VĚŠÁK NA JÍZDNÍ KOLO

Maximální povolené zatížení vytaženého břemene je 20 kg


Návod k použití




1. Pro optimální dosažení upevnění kladkového věšáku upevněte ke stropu obě části ve vzdálenosti, jaká je mezi sedadlem a řídítky




2. Máte-li strop ze sádkartonu, je třeba najít trám, na který je sádkarton připevněn. Na trám potom připevněte dřevěnou desku do polohy, na kterou připevníte kladkový věšák



3. Udělejte dvojitý uzel na konci lana. Protáhněte lano čtvercovým otvorem držáku a dále celým držákem podle nákresu



4. Obě části přišroubujte přiloženými 6-ti kusy šroubů a zkontrolujte vzdálenost mezi sedadlem a řídítky



5. Použijte zbylé 2 šrouby k připevnění držák na zeď pro upevnění lana. Po montáži konec lana omotejte

Používání vytahovacího kladkového věšáku

Spusťte lano u obou háků a zahákněte je za sedadlo a řídítka. Přesvědčte se, zda lana věšáku nejsou přetočená a jízdní kolo vytáhněte pomocí lana ke stropu. Po vytažení a povolení lana se aktivuje kladková brzda, která zabrání pádu jízdního kola. Pro bezpečnější zajištění omotejte konec lana o přivrtným držákem

Spouštění jízdního kola

Odmotejte konec lana z háku a zatáhněte lehce za konec a začněte pomalu spouštět kolo. Když je na zemi, odejměte háky a vytáhněte ke stropu a omotejte konec lana o přivrtným držákem

Za poškození osob nebo věcí způsobené montáží nebo manipulací nepřebíráme žádnou odpovědnost

Dovozce:

AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672
197 00 PRAHA 9 - Kbely
Tel.: 286 854 392
info@mojenakupy.cz
www.MojeNakupy.cz